



## ACLARADOR DECOLORANTE DE MADERA "PANAMAX"



### Uso:

Suprime las manchas sobre sus maderas sin acabar (óxido, líquidos, mohos,...).

### Características:

Permite rebajar de un tono el color de la madera sin acabar (particularmente eficaz con los muebles patinados por el tiempo).

### Modo de empleo:

Llevar obligatoriamente guantes.

- Limpiar el soporte de barnices, pinturas o ceras con la ayuda del **Desencerador Limpiador Libéron** o del **Gel Decapante Libéron** según el caso, para que el Aclarador Decolorante de Madera pueda actuar directamente sobre el soporte.
- Aplicar el Aclarador Decolorante de Madera a pincel sobre la superficie que desea aclarar. Dejar actuar el producto hasta el secado completo (1 hora).
- Frotar el soporte con un trapo empapado de alcohol de quemar.

### *El consejo de Libéron:*

- Hacer una prueba sobre una parte no visible de la madera para evaluar el tono del resultado final.
- Se puede utilizar al **Aclarador Decolorante de Madera Libéron** para quitar las manchas provocadas por las intemperies en sus maderas de exteriores.