



## TAPAPOROS ANTIMANCHAS PARA MUEBLES

Fija y protege los tintes antes del encerado o barnizado.  
Impermeabiliza la madera.

### Uso:

Impermeabiliza la madera para protegerla de las agresiones diarias.

### Características:

Las maderas enceradas son bellas y calidas. Sin embargo, sin una proteccion adecuada, la madera encerada absorbe los liquidos y se mancha en profundidad. El Tapaporos Antimanchas para Muebles deposita una pelicula transparente e imperceptible que impermeabiliza la madera para protegerla de las agresiones diarias.



### Modo de empleo:

**IMPORTANTE:** Sólo se puede aplicar el Tapaporos Antimanchas para Muebles sobre maderas macizas o teñidas. En el caso de los muebles ya encerados o barnizados, se debe eliminar previamente el acabado con desencerador o decapante y luego quitar el polvo creado para recuperar un soporte macizo.

- Desbastar la madera, maciza o teñida, con un papel de lija fino, y quitar el polvillo creado.
- Aplicar uniformemente el Tapaporos Antimanchas para Muebles con la ayuda de un pincel y dejar secar 8 horas.
- Desbastar ligeramente la superficie con un papel de lija muy fino y quitar el polvillo creado.
- Aplicar seguidamente la cera o el barniz.

### *El consejo de Libéron:*

Para el mantenimiento de su mueble, lustrarlo con un trapo suave y aplicar una fina capa de cera de vez en cuando.

El Tapaporos Antimanchas para Muebles es compatible con todos los tintes para madera.

R10 : INFLAMABLE

R66 : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños

S29 : No tirar los residuos por el desagüe

S51 : Úsese únicamente en lugares bien ventilados

S62 : En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase

Contiene carboxylatos de cobalto. Puede provocar una reaccion alergica.