



- Especial efecto decapé

APLICACIÓN:

- Abrir las vetas de la madera cepillando en su sentido con la ayuda de un cepillo e acero latinado. Después, quitar el polvillo creado.
- Teñir la madera si se desea acentuar el contraste final (tinte tono madera o tinte pastel).
- Aplicar abundantemente le Cera Blanca con la ayuda de un cabo de muñequilla de algodón frotando lentamente para que penetre bien en las vetas. Dejar secar 10 minutos.
- Limpiar el exceso de Cera Blanca con la ayuda de un cabo de algodón empapado de Cera Black Bison Incolora (lustrar después del secado) o de Aceite para muebles Libéron (aplicar luego una segunda capa de Aceite para muebles siguiendo las instrucciones del envase).

La terminación con Aceite para muebles de Libéron es ideal en las cocinas y los cuartos de baños para impermeabilizar su efecto. Decapé mientras deja un acabado natural.

CONSEJOS:

Se consiguen los mejores efectos Decapé con las maderas de roble, castaño o fresno. Sin embargo, los efectos decorativos son posibles sobre todo tipo de madera.



SECADO:
10 minutos

RENDIMIENTO:
=+/- m²

HERRAMIENTAS:
Pincel

LIMPIEZA:
Agua o desencen-
rador Libéron