




## DESENCERADOR

Elimina las viejas ceras y la suciedad sin alterar la pátina



### Uso:

Desencera, desengrasa, limpia la madera.

### Características:

No altera la pátina de los muebles antiguos.

### Modo de empleo:

- Empapar un cabo de **Lana de Acero Nº 0 Libéron** y frotar la madera en el sentido de las vetas;
- Cambiar de cabo de lana de acero en cuanto esté sucio;
- Dejar secar.

### El consejo de Libéron:

- Es compatible con tipo de elemento decorativo asociado a la madera (metal de cerradura,...).
- Ideal para limpiar un mueble antes de decaparlo.
- Utilizar en un lugar bien ventilado.