



Para muebles barnizados.

Elimina las marcas blancas superficiales, provocadas por el agua o el calor.

CARACTERÍSTICAS:

Funciona en todas las superficies de maderas barnizadas, devolviéndoles el brillo.

APLICACIÓN:

- Empapar de Quitamanchas un trapo de algodón limpio y frotar vigorosamente la marca a suprimir.
- Dejar secar algunos minutos antes de lustrar con un trapo suave.

CONSEJOS:

Si la superficie barnizada ha sido encerada, limpiarla previamente con el Desencerador Libéron.



SECADO:
8 h

RENDIMIENTO:
500ml=+/- 5m²

HERRAMIENTAS:
Pincel

LIMPIEZA:
Agua