



TINTE PARA MADERA ACRÍLICO – SIN OLOR

Realza las vetas de la Madera. Aplicación fácil



Características:

Para su comodidad, este Tinte para Madera de Libéron es sin olor y de gran facilidad de aplicación.

Modo de empleo:

- Agitar previamente;
- Lijar la madera con papel de lija fino y quitar el polvillo creado (si la madera no es maciza, eliminar todo tipo de acabado con un desencerador o un decapante y desbastar el soporte con la ayuda de un papel de lija fino antes de quitar el polvillo creado);
- Aplicar el Tinte para Madera con la ayuda de un pincel, una esponja o un cabo de muñequilla de algodón, siempre en el sentido de las vetas de la madera;
- A lo largo de la aplicación, quitar el exceso de tinte con la ayuda de un trapo limpio para uniformar el color;
- Dejar secar 2 horas como mínimo antes de aplicar un producto de acabado.

Consejos de Libéron:

No es aconsejable la aplicación de este producto sobre madera de haya.

- Para proteger y fijar el tinte, aplicar una capa de **Tapaporos Antimanchas** antes de barnizar o encerar.
- Si se utilizan varios envases, mezclar previamente su contenido para conseguir un tono del tinte uniforme.
- Aplicar a temperaturas ambientales superiores a 15°C.

Rendimiento:

0,5L = +/- 5m²